

Beknopte handleiding

Voor NAS (Network Attached Storage)

Ver.1.0.1.0121

Inhoudsopgave

Notic	es3
Safet	y Precautions4
1.	Inhoud van verpakking5
2.	Installatiehandleiding hardware6
2.1	. Installatie harde schijf6
2.2	. De NAS aansluiten en inschakelen8
3.	Installatiehandleiding software9
3.1	. Cd-installatie9
3	9.1.1. Windows-gebruikers
3	10 .1.2. Mac-gebruikers
3.2	. Webinstallatie
3.3	. Installatie via het LCD-scherm11
3.4	. Installatie via een directe verbinding12
4.	Bijlage
4.1	. LED-indicators
4.2	. Achterpaneel
4.3	. Typeplaatje14
4.4	. Probleemoplossing14

Notices

Federal Communications Commission Statement



This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warring

CE

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 " Apparatuur voor informatietechniek-Safety "."

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical safety

- · Unplug this product from the power source before cleaning.
- Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation safety

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use this product in environments with an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this
 product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product
 yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Inhoud van verpakking

Toegepaste Modellen: AS-602T, AS-604T, AS-606T and AS-608T

Inhoudsopgave	AS-602T	AS-604T	AS-606T	AS-608T
NAS-apparaat				
Voedingskabel				
	1	1	1	1
Adapter	. 1	Nvt	Nvt	Nvt
RJ45-netwerkkabel				
Ð,	2	2	2	2
Schroeven voor gebruik met 3,5" HDD	-			
Ast as	8	16	24	32
Schroeven voor gebruik met 2,5" HDD				
88 9776 9 9	8	16	24	32
Installatie-cd				
asuster O =	1	1	1	1

2. Installatiehandleiding hardware

2.1. Installatie harde schijf

• Druk op de knop in het onderste gedeelte van de harde schijflade om het veerslot te ontgrendelen.



• Trek de schijflade voorzichtig uit de schijfsleuf met behulp van het veerslot.



- Monteer de harde schijf op de schijflade
 - **3,5" harde schijven:** Plaats de harde schijf in de schijflade en controleer of de montagegaten op de zijkanten van de harde schijf en de schijflade zijn uitgelijnd. Maak de schijf vast met vier schroeven.



asustor

• **2,5" harde schijven en SSD harde schijven:** plaats de harde schijf in het gebied van de schijflade dat met rood is omlijnd (zie onderstaande afbeelding). Controleer of de montagegaten aan de onderkant van de harde schijf en de schijflade zijn uitgelijnd. Maak de schijf vast met vier schroeven.



 Schuif de schijflade op de rails van de schijfsleuf. Gebruik het veerslot om de schijflade voorzichtig volledig in de schijfsleuf te duwen. Maak de schijflade vast op zijn plaats door het veerslot omlaag te duwen. Het veerslot zou gemakkelijk moeten sluiten en met een hoorbare "klik" worden bevestigd. Zorg dat de schijflade volledig in de schijfsleuf is geduwd voordat u probeert het veerslot te vergrendelen.





2.2. De NAS aansluiten en inschakelen

- Sluit de NAS aan op de voeding.
- Sluit de NAS aan op uw router, switch of hub met een ethernetkabel.



 Houd de voedingsknop 1 – 2 seconden ingedrukt tot de blauwe LED-indicator voor de voeding oplicht. Dit geeft aan dat de NAS nu is ingeschakeld. Terwijl de NAS wordt ingeschakeld, knippert de groene LED-indicator voor de systeemstatus en licht de blauwe LED-indicator voor het netwerk ook op.



• De NAS is gereed voor gebruik zodra de groene indicator voor de status-LED stopt met knipperen en stabiel oplicht. Op dit ogenblik zou u een 'pieptoon' moeten horen van de systeemzoemer. De hardware-installatie is nu voltooid. Ga naar de installatiehandleiding voor de software om uw systeeminstellingen te configureren.

.

3. Installatiehandleiding software

Er zijn 3 verschillende installatiemethoden waaruit u kunt kiezen:

3.1. Cd-installatie

3.1.1. Windows-gebruikers

• Plaats de installatie-cd in het cd-station van uw computer en selecteer vervolgens "Start" in het autorun-menu van de cd.

۲ ا		۲
	Start	
	Beknopte handleiding	
	🕵 Gebruikershandleiding	
	Utility Tools	
	Control Center	
asustor	Backup Plan	
0303101	Son Download Assistant	
	e Blac	leren

- De installatiewizard installeert ASUSTOR Control Center op uw computer. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NASapparaten van ASUSTOR.
- Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

•	Initialize NAS	server		×	
ľ	AS-604T-2A96	The following server(s	s) have not been configured	yet. If you would like	
	🐸 WalkerLee	to configure it now, p	lease select one from the l	ist below and click OK.	
					2310 CPU @
	🚔 AS-604T-012F	Name	IPv4 address	Model	
H		AS-604T-008D	172.16.1.250	AS-604T	
	Luke-Dev3				
h	AS-602T-00E7				
Ľ					
	AS-602T-002B	•	III	F	
Н		Do not inform me	about this again		
Ŀ					
	AS-604T-0031		0	Cancel	
H				Cancer	

3.1.2. Mac-gebruikers

• Plaats de installatie-cd in het cd-station van uw computer en selecteer vervolgens "Quick Install" (Snelle installatie) in het autorun-menu van de cd.



- De installatiewizard installeert ASUSTOR Control Center op uw computer. Op dit ogenblik kunt u kiezen of u Download Assistant al dan niet wilt installeren. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.
- Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

asustor

3.2. Webinstallatie

- Als u het huidige IP-adres van uw NAS al kent, kunt u een webbrowser openen en het IP-adres van uw NAS invoeren (bijvoorbeeld: http://192.168.1.168:8000) om de installatie te starten.
- Volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.



3.3. Installatie via het LCD-scherm

Geschikt voor gebruik met de modellen AS-604T/606T/608T

- Op het LCD-scherm wordt u gevraagd of u de NAS wilt initialiseren zodra is gedetecteerd dat de NAS nog niet is gestart met de initialisatie.
- Gebruik de knop "4" aan de rechterzijde van het LCD-scherm om te bevestigen dat u de NAS wilt initialiseren. Het systeem zal nu het initialisatieproces starten.



\leq		
asustar	INITIALIZING PLEASE WAIT	1
		ل ه

 De initialisatie is voltooid wanneer het IP-adres van de NAS wordt weergegeven op het LCDscherm.

OPMERKING: Het wachtwoord voor de account "admin" wordt ingesteld op "admin".

3.4. Installatie via een directe verbinding

Zie sectie <u>4.2 Probleemoplossing</u> voor installatie-instructies.

4. Bijlage

4.1. LED-indicators



- 1. LED-indicator voeding
- 2. LED-indicator systeemstatus
- 3. LED-indicator netwerk
- 4. LED-indicator USB
- 5. LED-indicator harde schijf

LED-indicator	Kleur	Beschrijving	Status
	Plauw	Stabiel opgelicht	Inschakelen
Vooding	DIAUW	Knipperend	Activeren uit slaapstand (S3)
voeding	Oranje	Stabiel opgelicht	Slaapstand (S3)
		Knippert elke 10 seconden	LED nachtmodus
Systeemstatus	Croop	Knipperend	Inschakelen
0	Groen	Stabiel opgelicht	Systeem is gereed
Netwerk Blauw Stable		Stabiel opgelicht	Netwerkpoort is aangesloten
USB	Groen	Stabiel opgelicht	Het USB-apparaat dat is aangesloten op de voorkant van de NAS is gereed voor gebruik
¢)		Knipperend	Gegevenstoegang bezig
	Groop	Stabiel opgelicht	Harde schijf gereed
Harde schijf	Groen	Knipperend	Gegevenstoegang bezig
	Rood	Stabiel opgelicht	Afwijking harde schijf

asustor

4.2. Achterpaneel



- 1. Voedingseenheid
- 2. USB 3.0-poort
- 3. Reset-knop
- 4. eSATA-poort
- 5. RJ45 & USB 2.0-poort
- 6. HDMI-poort
- 7. K-lock
- 8. Systeemventilator

4.3. Typeplaatje



- 1. Modelnaam
- 2. Voedingseenheid
- 3. Certificering

4.4. Probleemoplossing

- V: Waarom kan ik mijn ASUSTOR NAS niet detecteren via het ASUSTOR Control Center?
- A: Als u problemen ondervindt bij het detecteren van uw NAS via het ASUSTOR Control Center, doet u het volgende:
 - 1. Controleer uw netwerkverbinding:
 - a. Zorg dat uw computer en uw NAS deel uitmaken van hetzelfde LAN-netwerk.
 - b. Controleer of de LED-indicator voor het netwerk is opgelicht. Als dat niet zo is, kunt u proberen uw ethernetkabel aan te sluiten op de andere netwerkpoort of een andere ethernetkabel te gebruiken.
 - 2. Probeer eerst de firewalls die mogelijk op uw computer worden uitgevoerd, uit te schakelen. Probeer vervolgens uw NAS opnieuw te scannen met het ASUSTOR Control Center.
 - 3. Als u nog steeds geen NAS kunt detecteren, sluit u uw NAS aan op uw computer met de bijgeleverde RJ-45-netwerkkabel en wijzigt u de IP-instellingen van uw computer.
 - a. Selecteer [Start]->[Configuratiescherm]->[Netwerkcentrum]





b. Klik in het paneel aan de linkerzijde op [Adapterinstellingen wijzigen].



c. Klik met de rechtermuisknop op [LAN-verbinding] en selecteer [Eigenschappen].



d. Selecteer op het tabblad [Netwerken] de optie [Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)] en klik op [Eigenschappen].





 Selecteer op het tabblad [Algemeen] het keuzerondje [Het volgende IP-adres gebruiken]. Stel [IP-adres] in op 169.254.1.1 en [Subnetmasker] in op 255.255.0.0 en klik vervolgens op [OK].

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Our of the following IP address:					
IP address:	169 . 254 . 1 . 1				
Subnet mask:	255.255.0.0				
Default gateway:	· · ·				
Obtain DNS server address automatically					
Use the following DNS server addresses:					
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:	· · ·				
Validate settings upon exit					
OK Cancel					

- f. Open ASUSTOR Control Center om te zoeken naar uw NAS.
- 4. Als de hierboven vermelde procedures niet zijn beheerd om uw probleem op te lossen, neemt u contact op met uw lokale ASUSTOR-dealer of de ASUSTOR-klantendienst.